SPIS TREŚCI

1.	BUD	OWA	. 2
2.	PRO	GRAMOWANIE APARATU	. 4
2	.1.	ZAPROGRAMOWANIE NUMERU WŁASNEGO APARATU	. 4
2	.2.	USTAWIENIE WERSJI JĘZYKOWEJ	4
2	.3.	USTAWIANIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA LCD	5
2	.4.	USTAWIANIE POZIOMU SYGNAŁU DZWONIENIA	5
2	.5.	SZYBKIE WŁĄCZENIE LUB WYŁĄCZENIE SYGNAŁU DZWONIENIA	6
3.	PRZ	CISKI SZYBKIEGO DOSTĘPU I WSKAŹNIKI STANU ABONENTÓW CENTRALI (LAMPKI)	. 7
3	.1.	LAMPKI	. 7
3	.2.	PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW SZYBKIEGO DOSTĘPU	. 8
4.	OBS	LUGA TELEFONU APARATU ATS-20	. 9
4	.1.	WYBIERANIE NUMERU MIEJSKIEGO PRZY UŻYCIU KLAWIATURY NUMERYCZNEJ	. 9
4	.2.	WYBIERANIE NUMERU WEWNĘTRZNEGO	10
4	.3.	Przekazywanie połączenia	10
4	.4.	REDIAL	10
4	.5.	UKŁAD GŁOŚNOMÓWIĄCY	11
4	.6.	REGULACJA WZMOCNIENIA UKŁADU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO	11
4	.7.	EKRANY INFORMACYJNE NA WYŚWIETLACZU	11
4	.8.	EKRANY STANU TELEFONU NA WYŚWIETLACZU	12
5.	SŁUC	CHAWKI NAGŁOWNE	L3
5	.1.	PODŁĄCZENIE SŁUCHAWEK	13
5	.2.	USTAWIENIE TRYBU OBSŁUGI SŁUCHAWEK	13
5	.3.	OBSŁUGA SŁUCHAWEK	14
5	.4.	USTAWIENIE TRYBU OBSŁUGI UKŁADU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO	14
6.	INST	TALACJA	15
6	.1.	PODŁĄCZENIE APARATU DO CENTRALI	15
6	.2.	TWARDY RESET	15
6	.3.	WERSJA PROGRAMU APARATU ATS-20	16
6	.4.	URZĄDZENIA DODATKOWE	16
7.	WYM	IOGI BEZPIECZEŃSTWA W UŻYTKOWANIU APARATU TELEFONICZNEGO SYSTEMOWEGO	
	SLIC	CAN ATS-20	L7
8.	ΝΟΤ	ATKI:	19

Ostatnia aktualizacja 13.12.2005 11:43:00



1. Budowa



- 1. Klawiatura numeryczna przyciski tej klawiatury służą do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostępu.
- 2. Wyświetlacz aparat systemowy jest wyposażony w alfanumeryczny, dwuliniowy wyświetlacz. Wyświetlane są na nim: informacje o pracy centrali, stan aparatu ATS-20 oraz menu programowania aparatu.

- 3. Przyciski szybkiego dostępu są to przyciski programowalne, które poprzez jedno wciśnięcie umożliwiają:
 - połączenie się z dowolnym abonentem centrali, translacją, listą, grupą itd.;
 - przekazanie połączenia;
 - wybranie numeru do centrali nadrzędnej (max 16 cyfr);
 - wywołanie usługi centralowej.
- Wskaźniki stanu portu centrali (lampki) każdy przycisk szybkiego dostępu wyposażony jest w diodę świecącą sygnalizującą stan abonenta centrali o numerze zaprogramowanym w pamięci przycisku.
- 5. Przyciski funkcyjne służą do sterowania telefonem oraz poruszania się po menu programatora. Szczegółowy opis zastosowania dalej w instrukcji.
- 6. Głośnik układu głośnomówiącego.
- 7. Mikrofon układu głośnomówiącego.
- 8. Przełącznik wyłączenia dzwonka.
- 9. Gniazdo dołączenia konsoli rozszerzające.
- 10. Gniazdo podłączenia do centrali.
- 11. Gniazdo podłączenia zasilacza.



2. Programowanie aparatu

2.1. Zaprogramowanie numeru własnego aparatu

Dla poprawnego działania wymagane jest zaprogramowanie numeru własnego aparatu¹. W przeciwnym przypadku aparat nie prezentuje niektórych komunikatów na wyświetlaczu LCD m.in.: numeru dzwoniącego, kosztu oraz czasu połączenia, itp..

- 1. Wejdź do programatora.
- Wciskając kilkakrotnie przycisk `+' wybierz w menu opcję programowania numeru własnego ⇒ Przyciskiem `-' poruszasz się po menu w odwrotnym kierunku.
- 3. Wejdź do edycji numeru.
- 4. Wpisz numer
 - ⇒ pierwsze wciśnięcie klawisza Flash/menu przywraca starą wartość numeru, drugie wciśnięcie wychodzi z edycji numeru bez wprowadzenia zmian.
 - ⇒ przycisk '-' kasuje ostatnio wpisaną cyfrę (odpowiednik klawisza *backspace* w komputerze).
- 5. Zatwierdź wprowadzony numer.
- 6. Wyjdź z menu programatora
 - ⇒ jeśli chcesz programować inne parametry aparatu, nie musisz wychodzić z menu programatora.

¹ Nie dotyczy central typu SLICAN CMT 8/64.

2.2. Ustawienie wersji językowej

Aparat ATS-20 może wyświetlać komunikaty na wyświetlaczu w językach polskim lub angielskim. Fabrycznie ustawiany jest język polski. Oto sposób zmiany tego ustawienia:





2.3. Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD

 W stanie spoczynku wciskając przyciski `+' i `-' regulujesz kontrast wyświetlacza.

2.4. Ustawianie poziomu sygnału dzwonienia

- 1. Wejdź do programatora.
- Wybierz funkcję ustawiania wzmocnienia sygnał dzwonienia.
- 3. Ustaw żądaną wartość.
- 4. Zatwierdź wybór.
- 5. Wyjdź z menu programatora.





2.5. Szybkie włączenie lub wyłączenie sygnału dzwonienia

Przełącznik włączenia lub wyłączenia sygnału dzwonka – **RING**, znajdujący się z tyłu obudowy telefonu ustaw odpowiednio w pozycję:

- **ON** włączenie sygnału dzwonka;
- OFF całkowitego wyłączenia sygnału dzwonka;

Przełącznik działa niezależnie od ustawień głośności w menu PROGRAMATOR '1.Wzm. dzwonka' i nie powoduje zmian na wyświetlaczu telefonu oraz nie zmienia aktualnie zapamiętanych ustawień głośności.



W pozycji wyłączony (OFF) komunikatem tekstowym na wyświetlaczu w sposób dyskretny informuje o połączeniu przychodzącym.

3. Przyciski szybkiego dostępu i wskaźniki stanu abonentów centrali (lampki)

Aparat ATS-20 wyposażony jest w 20 programowalnych przycisków szybkiego dostępu do abonentów w centrali.

W pamięci przycisków można zaprogramować:

- numery abonentów centrali, translacji, list, grup itd.;
- usługi centralowe;
- numery miejskie.

W pamięci jednego przycisku można zapamiętać numer o maksymalnej długości 16 cyfr.

Standardowy aparat ATS-20 można rozbudować dołączając konsolę dodatkową (HPT-0070) posiadającą 70 przycisków.

3.1. Lampki

Każdy przycisk szybkiego dostępu posiada lampkę wyświetlającą stan abonenta (translacji, itp.) o numerze zaprogramowanym w pamięci przycisku. Lampki mogą świecić stale lub pulsować w różnym tempie. Rytm świecenia informuje o stanie abonenta.

Rytmy świecenia lampek i ich znaczenie:

Rytm świecenia	Stan		
0 czas	wolny		
	wywołanie		
<u>;</u> 	abonent zajęty		
	oczekiwanie (rozmowa zaparkowana)		
	uszkodzony (źle odłożona słuchawka, zwarcie na linii lub uszkodzenie wyposażenia w centrali)		



Programowanie przycisków szybkiego dostępu 3.2.

- 1. Wejdź do programatora.
- 2. Wybierz przycisk, który chcesz programować.
- 3. Wpisz swój numer. Po wciśnięciu pierwszej cyfry stary numer zostanie nadpisany.
 - \Rightarrow klawisz '-' kasuje ostatnio wpisaną cyfrę
 - \Rightarrow klawisz '+' służy do wpisywania znaków dodatkowych (pauza i flash). Jeśli chcesz wpisać pauzę lub flash naciskaj `+', aż nad kursorem ukaże się żądany znak (pauza - p, flash - f) i wpisuj następne cyfry numeru. Jeśli nie wciśniesz żadnego klawisza przez ok. 1,5 sekundy, kursor przeskoczy dalej, a wybrany znak zostanie zatwierdzony
 - \Rightarrow pierwsze wciśnięcie klawisza FLASH/menu przywraca starą wartość pola, drugie wciśnięcie wychodzi z edycji pola bez wprowadzenia zmian
 - \Rightarrow jeśli chcesz skasować zawartość pamięci przycisku, jako pierwszy wciśnij przycisk `+' lub `-' i zatwierdź wybór (patrz niżej).
- 4. Zatwierdź wybór.
- 5. Jeśli chcesz programować następny przycisk wciśnij go, lub przejdź do pkt. 6.
- 6. Jeśli skończyłeś programowanie przycisków, wyjdź z menu programatora.



Lampka mruga Stara Y lub świeci na czerwono

PROGRAMATOR









4. Obsługa telefonu aparatu ATS-20

Oto cechy charakteryzujące telefon aparatu ATS-20:

- układ głośnomówiący;
- możliwość współpracy ze słuchawkami nagłownymi;
- automatyczne wybieranie ostatniego numeru (funkcja REDIAL);
- wyświetlanie stanu telefonu wraz z numerem rozmówcy lub dzwoniącego.

4.1. Wybieranie numeru miejskiego przy użyciu klawiatury numerycznej

- 1. Podnieś mikrotelefon lub włącz układ głośnomówiący, lub słuchawki nagłowne.
- 2. Wybierz prefiks wyjścia na miasto (np. 0). Ten punkt pominąć w przypadku "gorącej linii na miasto".
- 3. Przycisk '-' normalnie służy do regulacji kontrastu wyświetlacza lub siły głosu układu głośnomówiącego. Jednak po wciśnięciu dowolnej cyfry, przy wybieraniu numeru, przez ok. 5 sekund wciśnięcie tego przycisku spowoduje wykonanie pauzy. Na uwagę zasługuje tu jeszcze sposób działania pauzy w telefonie ATS-20. Mianowicie, telefon po wybraniu pauzy oczekuje na pojawienie się sygnału zgłoszenia centrali. W tym czasie cyfry nie są wysyłane, tylko gromadzone w telefonie. Jeśli przez ok. 5 sekund sygnał ten się nie pojawi, nadawanie cyfr zostanie odblokowane, a cyfry zgromadzone w telefonie wygenerowane. Dzięki temu czas wybierania numeru jest skrócony do minimum. Ma to szczególne znaczenie przy wybieraniu numeru miejskiego "z REDIALA" lub przycisku programowalnego.
 - ⇒ Wybieranie pauzy przed numerem miejskim jest zalecane tylko w przypadku późniejszego, ewentualnego, korzystania z funkcji *REDIAL*.

9

4. Wybierz numer miejski.







10

Slican ATS-20

Uwaga: Przy połączeniach międzymiastowych, gdy centrala nadrzędna jest wybranie pauzy starego typu zaleca się ponowne przed zerem wychodzącym do centrali międzymiastowej.

Wybieranie numeru wewnętrznego 4.2.

- 1. Podnieś mikrotelefon lub włącz układ głośnomówiący, lub słuchawki nagłowne.
- 2. Wybierz numer lub wciśnij przycisk szybkiego dostępu.

Przekazywanie połączenia 4.3.

Przekazanie odbywa się w stanie rozmowy

- 1. Wybierz FLASH/menu, a następnie numer z klawiatury numerycznej lub wciśnij przycisk szybkiego dostępu (bez FLASHa).
- 2. Poczekaj na zgłoszenie i zapowiedz rozmowę lub od razu odłóż słuchawkę.
- 3. Odłóż słuchawkę.

Redial 4.4.

- 1. Podnieś słuchawkę lub włącz układ głośnomówiący, albo od razu szybko dwukrotnie wciśnij 'SPK/redial'.
- 2. Automatyczne powtórzenie ostatnio wybieranego numeru uzyskuje się przez podwójne, szybkie wciśnięcie przycisku 'SPK/Redial' przed lub po podniesieniu słuchawki pod warunkiem, że nie została przedtem wciśnięta żadna z cyfr.



lub







4.5. Układ głośnomówiący

1. Układ głośnomówiący włącza się przez wciśnięcie przycisku 'SPK/redial'. Wyłącza się go przez ponowne wciśnięcie tego przycisku lub podniesienie słuchawki.

Uwaga: W trybie obsługi słuchawek nagłownych układ głośnomówiący nie działa.

4.6. Regulacja wzmocnienia układu głośnomówiącego

 Przy włączonym układzie głośnomówiącym przyciski '+' oraz `-` służą do regulacji wzmocnienia odsłuchu przez ten układ. Ustawione wzmocnienie zostaje zapamiętane w telefonie.

4.7. Ekrany informacyjne na wyświetlaczu

Ekrany informacyjne pojawiają się na wyświetlaczu przy odłożonej słuchawce, gdy nie jest włączony programator aparatu ATS-20.

Ekrany alarmów	Znaczenie	Uwagi
brak transmisji z centrali	Brak transmisji z centrali do aparatu ATS-20.	
zaprogramuj numer własny	Nie jest zaprogramowany numer własny konsoli. Zaprogramuj go korzystając z funkcji 5 menu programatora.	
brak 220V w centrali	Brak napięcia sieciowego w centrali – centrala pracuje na zasilaniu awaryjnym.	
pełen bufor w centrali	Bufor rozmów w centrali zapełnił się w ponad 95% i należy wyczytać rozmowy.	Nie dotyczy central typu CMT8/64
przeniesienie wywołań	Wywołania przychodzące na aparat ATS-20 zostały przeniesione na inny numer.	
konto	Na aparat ATS-20 zostały przywołane uprawnienia konta.	
blokada telefonu	Aparat ATS-20 jest zablokowany usługą "BLOKADA TELEFONU".	







4.8. Ekrany stanu telefonu na wyświetlaczu

Ekrany stanu telefonu pojawiają się na wyświetlaczu przy podniesionej słuchawce (lub włączonym układzie głośnomówiącym). Wyjątkiem jest stan *nieczynny*, kiedy może on się pojawić np. w wyniku zwarcia na linii.

Poniższe ekrany są wyświetlane w aparatach ATS-20 podłączonych do central Slican typu CCA 2720 i NCT 1248.

Ekrany sta	nu telefonu	Uwagi		
<u>Z komentarzem</u>	Bez komentarza			
	Dzwoni zewn 3456789	Dotyczy central umożliwiających identyfikację abonenta dzwoniącego z miasta.		
dzwoni nr 21 Kowalski	dzwoni nr 21			
rozmowa z 21Kowalski	rozmowa z 21			
wywoływany 21 Kowalski	wywoływany 21	Stan wywoływany pojawia się, gdy po wybraniu przez nas numeru słyszymy zwrotny sygnał wywołania i czekamy na odebranie naszego zgłoszenia		
zawieszenie 21 Kowalski	zawieszenie 21	Stan zawieszenia pojawia się, gdy zostaliśmy zawieszeni w celu przekazania naszej rozmowy na inny numer		
oczekwianie 21 Kowalski	oczekwianie 21	Stan oczekiwania pojawia się, gdy dzwonimy na zajęty numer i oczekujemy na jego zwolnienie (cyfra 9 na sygnale zajętości)		
czeka 21 Kowalski	czeka 21	Ten ekran pojawia się, gdy abonent trzeci czeka na zakończenie naszej rozmowy		
	zcba oczekujących w kolejce zeka Lejce	Ten ekran pojawia się, gdy więcej niż jeden abonent oczekuje na zakończenie naszej rozmowy		
niec	zynny	W tym stanie należy sprawdzić, czy jest dobrze odłożona słuchawka na aparacie i czy wyłączony jest układ głośnomówiący		

Uwaga: Komentarz jest dostępny wtedy, gdy zostanie on wpisany przez serwis do bazy danych centrali.

5. Słuchawki nagłowne

5.1. Podłączenie słuchawek

Schemat podłączenia słuchawek do ATS-20.



Uwaga: Przy wyborze słuchawek należy zwrócić uwagę na zgodność układów wyprowadzeń w telefonie ATS-20 i słuchawkach.

5.2. Ustawienie trybu obsługi słuchawek

Po podłączeniu słuchawek należy przestawić aparat w tryb obsługi słuchawek:

 Wejdź do programatora.
 PROGRAMATOR 1.Wzm. dzwonka
 Przesuń menu na opcję edycji trybu pracy.
 Wejdź do edycji trybu pracy.
 Wejdź do edycji trybu pracy.
 Wybierz opcję słuchawki.
 Zatwierdź wybór i wyjdź z programatora.



5.3. Obsługa słuchawek

 Słuchawki włącza się i wyłącza przyciskiem 'SPK/redial'. Odpowiada to podniesieniu lub odłożeniu mikrotelefonu. W trybie obsługi słuchawek układ głośnomówiący nie działa.

5.4. Ustawienie trybu obsługi układu głośnomówiącego

Po odłączeniu słuchawek należy przestawić aparat w tryb pracy obsługi układu głośnomówiącego:



6. Instalacja

6.1. Podłączenie aparatu do centrali

Schemat podłączenia ATS-20 z zasilaniem pochodzącym z centrali (zalecana konfiguracja):



Uwaga! Zamiana pary zasilającej z sygnalizacyjną grozi uszkodzeniem telefonu!

Schemat podłączenia ATS-20 z zasilaniem lokalnym:



- Konsola dodatkowa jest opcjonalna.
- Zasilaczy nie ma w konfiguracji standardowej.

6.2. Twardy reset

Jest to funkcja kasowania zawartości pamięci przycisków programowalnych. Funkcja ta dostępna jest w menu programatora (opcja numer 6).



6.3. Wersja programu aparatu ATS-20

Po załączeniu zasilania aparatu wersja programu wyświetlana jest na ekranie. W czasie pracy aparatu wersja programu dostępna jest w menu programatora (opcja numer 7).

6.4. Urządzenia dodatkowe

Aparat umożliwia rozpoznanie dołączonych urządzeń dodatkowych, a także wersji zainstalowanego w nich oprogramowania. Funkcja dostępna jest w menu programatora (opcja numer 8).

7. Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu aparatu telefonicznego systemowego Slican ATS-20

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta.

Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.

Instalacja

- Urządzenie powinno być zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta.
- Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.

Środowisko pracy.

- Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach o dużej wilgotności ze względów na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych.
- Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą (np. baseny, krany).
- Urządzenie nie może być umieszczane w pomieszczeniach o silnym zapyleniu, ani w pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy zabrania się instalowania aparatu w następujących miejscach:

- w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych;
- w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne;
- w pobliżu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich);

Wszystkie urządzenia dołączane do telefonu powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej



DEKLARACJA ZGODNOŚCI								
Producent:	Тур:	M	odel:					
SLICAN sp. z o.o.				((
ul. M. Konopnickiej 18	Telefon Systemowy		ican ATS-20					
85-124 Bydgoszcz								
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej:								
LVD 73/23/EEC + 93/68/EEC – Niskonapięciowe Wyroby Elektryczne								
EMC 89/336/EEC + 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC – Kompatybilność Elektromagnetyczna								
Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych:								
LVD: PN-EN 60950:2000 + A11:2000								
EMC: PN-EN 55022:2000 + A1:2003; PN-EN 55024:2000								
Opis wyrobu:								
Telefon systemowy Slican ATS-20 posiada wyświetlacz LCD oraz 20 programowalnych przycisków szybkiego wybierania z sygnalizacją, istnieje możliwość podłączenia konsoli HTP-0070 (dodatkowe 70 przycisków). Współpracuje z centralami Slican CCA 2720 i NCT 1248 za pomocą dwóch lub trzech par przewodów.								
Bydgoszcz 22-11-2004 Dyrektor, ds. Rozwoju Czesław Noga CZEGNEK ZARZADU								

8. Notatki:

